

Richtlijn voor het bepalen van het stroompunt van uw LED leuning.

U kunt op de volgende manieren de stroomvoorziening creëren:

- Stroom uit een aangrenzende ruimte halen, simpelweg doorboren van de wand ter plaatse van de leuningdrager ten behoeve van de stroomvoorziening. De kabel aan de andere zijde van de muur zou u vervolgens kunnen wegwerken met een kabelgoot;
- Een tweede mogelijkheid is dat u vanaf het stroompunt een loze leiding(16mm) legt naar een ruimte waar de voeding van 24V geplaatst kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de meterkast of een CV ruimte. Door de loze leiding komt een 2 of 4 aderige soepele kabel van 1mm²* afhankelijk van gekozen LED systeem.

Opmerking Daar waar de loze leiding uit de muur komt het gat zo klein mogelijk houden omdat u hier nog de leuningdrager ten behoeve van de stroomvoorziening moeten bevestigen.

*maximale lengte van de voeding tot leuning 10meter indien meer, dikkere kabel in overleg met Lumigrip

